


マイクロUSB-HDMI変換アダプタ (バッテリー内蔵) 取扱説明書

500-HDMI009MH



最初に
ご確認ください。

セット
内容

●アダプタ本体 1台

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


1.特長

マイクロUSB-HDMI変換アダプタを使用することで、対応したスマートフォンに保存されている動画や写真などのデータを、テレビ(HDMIインターフェースを持つ機種)に表示させることができます。
充電可能なリチウムポリマー電池を内蔵しているため、外部電源と接続することなく使用することができます。

2.取扱い上の注意

- 長期間使用しない場合には、バッテリーの過放電を防ぐ為に少なくとも2カ月に1度の充電を行ってください。
- ケーブルを抜き差しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
- プラグ、コネクタには"向き"があります。プラグを差し込むときには向きをよく確認してください。
- 本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- 本製品と各機器を接続する際には各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- 濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- 高温、多湿な場所では使用しないでください。
- 火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
- 本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- 本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
- 子供が使用する場合には、保護者が取扱い方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は屋内用です。


3.各部の名称




4.使用方法

- ①HDMIケーブル(別売)のプラグを本製品のHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ②HDMIケーブル(別売)のもう一方のプラグをテレビ・ディスプレイのHDMIポート(メス)に差し込みます。
- ③microUSBプラグを携帯電話の外部接続端子(microUSB)に差し込みます。
- ④スマートフォンのホーム画面がテレビ画面に表示されます。
(最大で約2時間半から3時間使用可能です)

※バッテリーが充分充電されていない場合には、スマートフォン用のACアダプタと接続してご使用ください。




<バッテリーが十分ではない場合>



充電方法

- ①スマートフォンの充電用ACアダプタのプラグ(microUSB)を、本製品のmicroUSBポート(microUSB B メス)に差し込みます。
※充電に使用するACアダプタはスマートフォン純正のACアダプタを使用してください。それ以外のものを使用されますと、スマートフォンや本製品の故障の原因となります。
- ②ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③本製品のLEDライトが点灯し、充電が開始されます。
(ACアダプタの出力がDC5V1Aの場合フル充電まで最大約80分かかります。)



サンワサプライ株式会社

2012.12現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
12/12/FNDaBr